

Prise CÉLIANE™

> Encombrement



(1) valeurs non coupées - (2) valeurs coupées

> Principe de montage



Coupez la colonette au niveau de la gorge ou placez et collez une rondelle découpée dans le manchon diam 51mm livré avec la contre prise.

Toujours enlever les vis avant d'emboîter la prise dans la contre prise ou le prolongateur



Toujours enlever les vis avant d'emboîter la prise dans le tube

